

GUIDE TIL MONTERING AF TIMBERMAN GULVE PÅ VARMEFORDELINGSPLADER

April 2025

Ved montering af gulve fra Timberman på varmfordelingsplader skal én af følgende metoder anvendes, afhængigt af gulvtypen:

TIMBERMAN WIDEPLANK, SLOTSPLANK, PARKET – tykkelse 13-14 mm

- Gulvet monteres på 500 gram gulvpap, som udrulles på varmfordelingsplader.
- Gulvet monteres på TimberLUX 1.6 eller 2.0 (samlingerne må IKKE tapes).

Vælg kun én af de ovenstående metoder.

NOVEGO, WICANDERS, AURORA, TIMBERMAN INNOPLANK og TIMBERMAN SILDEBEN - tykkelse 7-14 mm

- Gulvet monteres på 12 mm gulvspånplade, lagt på 500 gram gulvpap
- Gulvet monteres på 7 mm Jumpax Basic, lagt på 500 gram gulvpap

Vælg kun én af de ovenstående metoder.

BEMÆRK!

Dette er kun en guide... Læs altid anvisningerne fra producentens af varmfordelingspladerne omkring montering af topbelægning.

Ved yderligere spørgsmål kan Timberman kontaktes på 99 52 52 52